



Uwagi:

1. Warstwa tłuszczu tworząca się na powierzchni musi być regularnie usuwana.
2. Separator musi być wypróżniony i myty raz na tydzień.
3. Po opróżnieniu urządzenie napełnić wodą.

Sposób instalacji:

- ustawić urządzenie poziomo;
- podłączyć wejście i wyjście urządzenia do kanalizacji;
- podłączyć wentylację;
- napełnić urządzenie ciepłą wodą.

Pracownia Architektoniczno-Budowlana " A B A K U S " ul. Niedziałkowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin		
Obiekt:	Adres:	
Szkoła - kuchnia	78-312 Sławoborze	
Temat:	Schemat podłączenia separatora tłuszczów JPR firmy ROBIN	Rys.S - 8
Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT	Nr Uprawnień: ZAP/0068/POOS/08	Podpis